

USBcollabo-20V 取扱説明書



取扱説明書は下記の構成になっています。詳細は各取扱説明書を参照してください。

(1) **USBcollabo-20V 簡易取扱説明書(保証書付き) (A4紙1枚、製品添付)**

USBcollabo-20Vのアプリケーションが内蔵されているUSBメモリに関する取り扱い方が記載されています。はじめにご覧ください。※ 製品保証書が付いていますので大切に保管してください。

(2) **USBcollabo-20V 取扱説明書 プレゼンテーション編 (PDFファイル)**

＜会議ソフトの利用者向け＞

USBcollabo-20Vを使用して遠隔会議(プレゼンテーション)を行う方法が具体的に記載されています。実際に遠隔会議を行う際にご覧ください。

(3) **USBcollabo-20V 取扱説明書 設定・ネットワーク編 (PDFファイル)**

＜会議システム管理者、ネットワーク管理者向け＞

ご使用になるパソコンのOSの設定やネットワークの設定・注意事項について記載されています。USBcollabo-20Vの導入や設置を行う際にご覧ください。

(4) **USBcollabo-20V 取扱説明書 トラブル解決ガイド (PDFファイル)**

＜本製品を取り扱う全ての方(利用者、会議システム管理者、ネットワーク管理者)向け＞

ご使用中に起こりがちなトラブルの対応方法が記載されています。何か問題が発生した場合にご覧ください。

(2)～(4)の取扱説明書はUSBcollabo-20VのUSBメモリ内のリムーバブルドライブ直下にPDFファイルとして保存されています。

※ PDFファイルの取扱説明書を見るためにはご使用しているパソコンにAcrobat Reader(4.15以上)がインストールされている必要があります。Acrobat Readerは下記のWebサイトから無償でダウンロードできます。

<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>